


Konfiguracja urządzenia SOLIS S2 LAN DATA STICK- krok po kroku

*Konfiguracja zalecana jest w urządzeniach z systemem Android lub na komputerze.

1. Połączenie z siecią SOLIS

W miejscu montażu urządzenia połącz się przez telefon z siecią WiFi:
SOLIS_5A...
Hasło: 123456789




Pamiętaj, aby rozłączyć się z pozostałymi sieciami WiFi oraz aby wyłączyć dane komórkowe w telefonie. Jeżeli wyświetli się informacja „Sieć nie ma dostępu do internetu. Nadal chcesz się z nią połączyć?” – TAK, należy zachować to połączenie.


2. Konfiguracja z siecią

W przeglądarce internetowej wprowadź adres: 10.10.100.254, następnie zaloguj się do strony.

Nazwa użytkownika: admin
Hasło: 123456789



Po zalogowaniu się do strony wybierz zakładkę Quick Set. Następnie wprowadź nazwę sieci internetowej (Network name (SSID)) oraz hasło do tej sieci (Password).




Naciśnij „Save”.

Jeśli konfiguracja urządzenia z siecią przebiegła pomyślnie wyskoczy komunikat „Set up finished, the monitoring stick will now attempt to connect to the network...”

3. Utworzenie konta w aplikacji Solis Cloud


3.1. Pobierz aplikację Solis Cloud ze Sklepu Play lub wejdź na stronę www.soliscloud.com

3.2. Wybierz „Zarejestruj” na stronie głównej.



The screenshot shows the registration screen titled "Zarejestruj". It features a welcome message "Witam, witam na Solis." followed by input fields for "Nazwa użytkownika/Email" and "Hasło". There is a checkbox for "Przeczytałem i zgadzam się" with a link to "Umowa o ochronie prywatności". A "Login" button is present, along with checkboxes for "Zapamiętaj" and "Zapomnij hasło".


3.3. Wybierz „Register Owner”



The screenshot shows a "Choose role" screen. It lists two options: "Registered Organization. Installer Dealer" and "Register owner. Plant Owner". Each option is accompanied by a person icon.

3.4. Wprowadź adres email (Klienta), następnie kliknij „Uzyskaj kod weryfikacyjny”


Kod zostanie wysłany na wskazany adres email. Czas na wpisanie kodu to 60 sekund.



The screenshot shows the "Register owner" screen. It includes a "Metoda rejestracji" section with an email input field and a "Uzyskaj kod weryfikacyjny" button. Below are fields for "Nazwa użytkownika" (2-60 characters), "Hasło" (6-16 characters), and "strefa czasowa" (time zone). A checkbox for "Przeczytałem i zgadzam się" with a link to "Umowa o ochronie prywatności" is at the bottom, followed by a "Zarejestruj" button.


Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz strefę czasową.

3.5. Po pomyślnej rejestracji wybierz „Zaloguj się do strony startowej”




4. Utworzenie instalacji

4.1. Przejdź do zakładki elektrownia, naciśnij kółeczko z + (w prawym górnym rogu) i wybierz „Dodać elektrownię”



4.2. Uzupełnij wymagane dane



< Stwórz elektrownię Sporząd...

- * Nazwa elektrowni Fill in 2-60 words of your...
- * Całkowita wydajność podzespołu w (kWp) Total capacity...
- * Obszar Proszę wybrać adres zakładu
- * Adres zakładu Proszę podać szczegółowy adres
- * strefa czasowa -- >
- * jednostka waluty USD >
- * Zysk za kWh (USD/kWh) Prosimy o wypełnienie pola Zar...
- Kod instalatora Wpisz kod instala... >

W polu „Całkowita wydajność podzespołu” oraz „Zysk w kWh” pamiętaj aby zastosować „.” (nie „,”)


UWAGA!

W tym miejscu możliwe jest przypisanie się do konta instalatora poprzez wpisanie odpowiedniego kodu. Kod instalatora znajduje się:


- Na stronie m.ginlong.com: Wchodząc na dowolną instalację przypisaną do konta, w zakładce „Szczegóły projektu”, w podsekcji „Szczegóły powiązań projektu” wpisany jest *Numer ID firmy*
- Na stronie www.soliscloud.com: w zakładce „Mój profil”, „Informacje biznesowe”, kodowanie.

Możliwe jest także przypisanie WiFi Sticków do konta HEWALEX. W tym przypadku jako kod instalatora należy wpisać: **11732**

4.3 Utwórz instalację klikając „Sporządź” w prawym górnym rogu.




Po pomyślnym utworzeniu instalacji pojawi się komunikat:




Wybierz „Wyświetl elektrownię”

5. Dodanie urządzenia do utworzonego konta


5.1. Wybierz zakładkę „Urządzenie” a następnie „Rejestrator danych” i kliknij „Dodaj urządzenie”



5.2. Zeskanuj kod QR znajdujący się na obudowie urządzenia lub wprowadź numer seryjny WiFi Sticka ręcznie wybierając „Wejście manualne”.



5.3. Utworzenie instalacji zakończono sukcesem. Naciśnij „Continu...atalogger”, aby sprawdzić dane uzyskane z monitoringu. Jeśli instalacja posiada kilka WiFi Stick, wciśnij „View plant”.



UWAGI:

1. Jeżeli sieć SOLIS 5A... jest nadal widoczna a zielona dioda nie świeci, oznacza to, że konfiguracja z siecią internetową nie przebiegła pomyślnie.
2. Jeżeli dioda pomarańczowa mruga/nie świeci sprawdź na inwerterze jego połączenie z urządzeniem WiFi Stick:
MENU INWERTERA -> USTAWIENIA -> USTAW ADRES: 01
3. Aby wejść w tryb komunikacji należy przytrzymać wciśnięty przycisk reset przez 10-12 sekund (wszystkie diody zgasną a następnie czerwona będzie świecić się światłem ciągłym natomiast żółta i zielona będą razem migać).